用戶可經由我們所提供的網頁 SDK 來修改 9258 的文字及背景圖樣式. 若不熟悉 http 語言,請勿自行修改樣頁

## 重要事項:

- 1. 每一個檔案請勿超過原始檔案大小.
- 2. 文字部份請勿超過原始文字數量. 例如; "setup" 為 5 個字數.
- 3. 請勿修改網頁架構 僅可修改文字及背景圖片.
- 4. 僅支援 HTML 語言來修改網頁內容.

Step 1: 開啓 sdk 中想要修改的網頁, 例如: "ipcontrol " 網頁.







IP9258Update.p: PARAM 檔案 1 KB

1/O Control - Microsoft Internet Explorer					
檔案(E) 1	白棘色 枝桃田	我的最爱(山) 工具(口) 説明(出)			
G 1-7	r · 🕤 · 🖪	) 😰 🏠 🔎 1948 🤺 9511 AB	•		
弱性① • C. Documents and Setting/Administrator\集团确入程式Send ToUser					
¥! •	e-	院尊 - 聖入 📑 - 争			
Google -		💌 💏 Search Web 🔹 🦚 🗗	0		
I/O Cor	trol		_		
Power	Control	Timer			
Power1	🛇 On 🛇 Off	[TGLP€ Sec ○ On ○ Off			
Power2	🗢 On 🗢 Off	[TGLP€ Sec ○ On ○ Off			
Power3	🗢 On 🗢 Off	ITGLE Sec O On O Off			
Power4	🗢 On 🗢 Off	[TGLP€ Sec ○ On ○ Off			
		Apply			

l

Step 2:利用 html 語言修改旺夜後請存為 "UNIX" 檔案格式:"DOS 轉成 UNIX

C ix 過調	2015年また) Ctal-1 開始高な(). Ctal-1 開始(). Ctal-0 開め() 全部開始()	S H E X H Ca F T	NENNAD& COBE	
1231	FT7 信案(①	head>		
ini CAI	<b>同列上</b> 次存着状態(1)	<pre>/heads body&gt; font FACE="Roman,Arial" COLOR="#00000FF" SITE="+1"&gt;I/O Contr hr WIDTH="100%"&gt; 2TGI_BEGIN?&gt; form NAME="soControl" NETHOD="post" ACTION="/tgi/socontrol. table BOPDER="1"&gt; tr ALIGN="center" VALIGN="middle"&gt;</pre>		
	日7日また) Chiel 月存新修(公) F12 主部動存(4) 日本第一年7日を(1) 新作副本情(分(2)			
	重新自名檔案	td>Power		
	比射输来( <u>困</u> ) 請序(B)	td>Timer  td>Timer  tr ALIGN="center">		
	時10-0) 特性主力能(0)	UNIXMAC # DOS(D) DOS # MAC(M)	O" VALUE="P6 O">Power1 <br MALUE="On" [TGI_P60_ON]>	
	FIFD(2) Ctd+P	DOC 49 UNIX (D)	ERC" ID="P60_TIRER" VALUE	
	利加州有檔案 預號利印(班)	ASCH # EBCDIC(E) VALUE - "On X = "On	VALUE-"On" [TGI P61 CN]>	
	印表统設定/組修(2) 最爱的檔案(2)	OEM # ANSION ANSI # OEM(T)	o" VALUE="P6 2">Power3 </td	
	最近的檔案① 最近的檔案①	ASCII 49 Uncode() UTF-8 49 Uncode()	VALUE«"On" [TGI P62_ON]> *xt" ID="P62_TIRER" VALUE	

Step 3. 修改完所有網頁後請開啓 sdk 中程式 "Make9258Html ", 並按下" make html patch".

💑 Make9258Html				
🔽 I am super user 🛛				
Check. c. htm	MakeParam			
Make Html Patch				

Step 4. 按下程式後會產生一個以時間爲命名的新檔案,例如;

" Update\_2006-01-11.bin",請參考 9258 更新流程來更新新產出的 bin 檔案. 請注意更新時 9258 IP 位置須在 **port 80.** 



\* **更新後如果無法藉由 IPEDIT 找到網址,請使用 RS232**介面 (DB9線 材)來連接電腦與 9258 來取的 9258 IP 位址 . 請參考下列步驟:

- 1. 請先將 9258 關機
- 2. 使用 DB9 線材連接電腦(COM1) 與 9258
- 執行 WIN 程式 "Hyper Terminal": 由 "開始" --> "所有程式"→ "附屬 應用程式 "--> "通訊 "→ "超級終端機 I".

			đ	Accessibility	•
1	HyperTerminal		<b>G</b>	Communications	
8	HyperTerminal			Entertainment	•
	Network Connections		m	System Tools	
	Network Setup Wizard New Connection Wiza	Vizar board systems, online services, and host compute Wizar board systems, online services, and host compute Wiza either a modem or a null-modem cable.			
8	Remote Desktop Conr	nection			

## 設定"每秒傳輸位元"為 19200 在 COM1

COM1 Properties		? 🔀
Port Settings		
-		
Bits per second:	19200	~
Data bits:	8	~
Parity:	None	~
Stop bits:	1	~
Flow control:	Hardware	~
	Restore D	)efaults
0	K Cancel	Apply

4. 接著 將 9258 電源開啓便可得到超級終端機所獲得的 9 2 5 8 訊息 .
5. 訊息中會提供 9258 的 IP 位置.

```
DHCP Not Enable!!!

config_g gateway ip:c0 a8 64 1

dhcp client not enable

gate c0a8 6401

MyNowIP:192.168.100.104.

config.ipaddr : 192.168.100.104:80

config.gateway : 192.168.100.1

config.dnsserver: 168.95.1

MY_IP : 192.168.100.104

MY_MAC : 00-92-58-00-01-c3

===== TF-33x WebControl SDK V1.30 ======

wapLogin Timeout,IP:0.0.0.0,153

[***LastestUpTime:2006-02-17 08:43:27***]

[***SystemUpTime:2006-02-17 11:26:59***]
```

- 6. 登入此位置在重作更新流程
- 7. 若仍然無法順利完成更新則 新產生的更新檔案有誤. 請在確認是否檔案過 大·若需使用原始 BIN 檔 請在 SDK 中尋找檔案 V1.22.bin 更新回原來出廠 韌體·